Original	Rechange	Original	Rechange
On	Power	I <<	I <<
Off	Shift + Power	>>I	>>I
1	1	CD	Shift + 1
2	2	DVD	Shift + 2
3	3	Tuner	Shift + 3
4	4	CD-R/Tape-1	Shift + 4
5	5	MD/Tape-2	Shift + 5
6	6	AUX	Shift + 6
7	7	Preset Up	Ch +
8	8	Preset Down	Ch -
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
+10	Guide	Muting	Mute
Disc Skip+	Pre Ch	Shift/PTY	Smart
Play	Play	Menu	Menu
Pause	Pause	RDS	Subt
Stop	Stop	Band	Green

Original		Rechange		Original		Rechange	
iPod	i Pod	C	Yel l ow				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Ri ght		Ri ght				
	Lef t		Lef t				
ENTER	Ent er	OK	Ok				
STATUS	St at us	DISPLAY INFO	I nf o				