Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	0	0
i	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Analog Menu	Menu / Home	Exit	Exit / Cancel / Clear
Digital Menu	D. Menu / Top	Vol +	Vol +
1	1	Up	Up
2	2	P+	CH+ / Page+
3	3	Left	Left
Input Select	AV / Input / RDS	Enter/CH List	OK
4	4	Right	Right
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Down	Down
ATV/DTV	Smart / List	P-	CH- / Page-
7	7	TV/Radio	TV/Radio /
8	8	[=]	Text / Goto
9	9	[≡o] [≡o]/P↔P	Fav / Marker / PC
Guide	Guide / EPG / -/--	Picture Size	Picture / Format
Timer	Sleep / Timer	[...]	Subtitle / EQ

Original		Rechange		Original		Rechange	
FREEZE	Freeze / [≡+]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	[≡?]	TITLE SOUND	Sound / Title				
AUDIO I/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				