Mandis shop

RC-A0500-2

Original	Rechange
TAPE A <<	Down
TAPE B <<	SHIFT + Down — Shift + Down
TAPE A >>	Up
TAPE B >>	SHIFT + Up — Shift + Up
TAPE A Rev. Play	Left
TAPE B Rev. Play	SHIFT + Left — Shift + Left
TAPE A Play	Right
TAPE B Play	SHIFT + Right — Shift + Right
TAPE B Rec	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode
TAPE B Pause	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /
TAPE A Stop	OK — OK
TAPE B Stop	SHIFT + OK — Shift + OK
CD Disc	TITLE SOUND — Sound / Title
CD I<<	TUNE- << — << / Tune-
CD >>I	PRESET+ >>I — >>I / Preset+
CD Play/Pause	SLOW ▶ — Play / Slow
CD Play/Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze

Original	Rechange
CD <<	TUNE+ >> — >> / Tune+
CD >>	PRESET- I<< — I<< / Preset-
CD Stop	HOLD ■ — Stop / Hold
TUNER Band	LIST SMART — Smart / List
TUNER P.Call-	CH PAGE − — CH- / Page-
TUNER P.Call+	CH PAGE + — CH+ / Page+
TUNER	TV 1 — 1
PHONO	DVD 2 — 2
CD	CD-STB 3 — 3
Muting	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
TAPE 2 /DAT	TAPE 5 — 5
TAPE 1	TUNER 6 — 6
AUX	AUX-HDD 7 — 7
Volume Control	VOL + — Vol+
Power	Power — Power
Volume Control	VOL − — Vol-

https://tout-telecommandes.fr/fr/Kenwood/1062238-91793-telecommande-de-remplacement-pour-Kenwood-RC-A0500-2.html