Original		Rechange	
	On		Power
	Off		Shift + Power
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute
	Test		Smart
	Night		Exit
	[≡]		Text
	Sleep		Sleep
	Surr.		Dual
	SPKR/Menu		Menu
	Delay/Normal		Info
	CH./[≡?]		TV/R
	Digital/[≡X]		Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Rechange	
	Left		Left
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUN-M	Tun-M/[≡+]	GUIDE	Guide
MEM	Mem/[≡♦]	PRE-CH	Pre Ch
	Tuning ▲	CH +	Ch +
	Tuning▼	CH −	Ch -
DIRECT	Direct/Green	B	Green
CLEAR	Clear/Yellow	C	Yellow

Original	Rechange
Preset ▲	SHIFT + CH + (Shift + Ch +)
Preset ▼	SHIFT + CH − (Shift + Ch -)
OSD	RETURN BACK (Back)
RDS/D.Skip	SETTINGS OPT (Options)
Set	OK (Ok)
Red	A (Red)
Blue	D (Blue)
DVD	SHIFT + 2 (Shift + 2)
AVR	SHIFT + 1 (Shift + 1)
CD	SHIFT + 3 (Shift + 3)
Tape	SHIFT + 4 (Shift + 4)
VID1/VCR	SHIFT + 5 (Shift + 5)
VID2/TV	SHIFT + 6 (Shift + 6)
VID3/CBL/SAT	SHIFT + 7 (Shift + 7)
VID4	SHIFT + 8 (Shift + 8)
AM/FM	SHIFT + 9 (Shift + 9)
6/8 CH	SHIFT + GUIDE (Shift + Guide)

Original	Rechange
> DVD	PLAY MODE ▶ (Play)
Logic 7	SHIFT + FAV PRE-CH (Shift + Pre Ch)
Stereo	SHIFT + D (Shift + Blue)
DTS Neo 6	SHIFT + C (Shift + Yellow)
DTS Surr.	SHIFT + B (Shift + Green)
Dolby	SHIFT + A (Shift + Red)
<< DVD	<<
>> DVD	>>
Stop DVD	■ (Stop)
Pause DVD	❚❚ (Pause)
I<<Skip Down	I<<
Skip Up/>>I	>>I

Original		Rechange	
POWER ON	Power On	POWER	Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT + POWER	Shift + Power
NIGHT	Night	CLEAR EXIT	Exit
M-ROOM	[≡]	REPEAT TEXT	Text
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL –	Vol -
MENU SPKR	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH.	CH./[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R
DIGITAL	Digital/[≡X]	APP MEDIA	Media
DELAY NORMAL	Delay/Normal	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SET	Set	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Rechange	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUN-M	Tun-M/[≡+]	-/-- GUIDE	Guide
MEM	Mem/[≡♦]	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIRECT	Direct	HOME SMART	Smart
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
	Preset ▲	+ CH	Ch +
	Preset ▼	CH –	Ch -
D.SKIP RDS	RDS/D.Skip	SETTINGS OPT	Options
	>>		>>
	<<		<<

Original		Rechange	
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I<<		I<<

Original	Rechange

Original		Rechange	
POWER	Power On	POWER	Power
POWER	Power Off	SHIFT + POWER	Shift + Power
SPKR MENU	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
DELAY NORMAL	Delay/Normal	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUN-M	Tun-M/[≡+]	GUIDE	Guide
MEM	Mem/[≡♦]	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIRECT	Direct	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
PRE-CH	Preset ▲/Blue	+ CH	Ch +
D.SKIP RDS	RDS/D.Skip	SETTINGS OPT	Options
	>>		>>
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
SKIP UP	>>I		>>I
DWN SKIP	I<<		I<<
POWER	Power (On /Off)	APP MEDIA	Media
SLEEP PR	PR+ VCR	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PR SURR.	PR- VCR	CH –	Ch -
VOL	Vol+ VCR	+ VOL	Vol +
VOL	Vol- VCR	VOL –	Vol -
1	1 VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 VCR	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 VCR	SHIFT + 3	Shift + 3

Original		Rechange		Original	Rechange
4	4 VCR	SHIFT + 4	Shift + 4		
5	5 VCR	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 VCR	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 VCR	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 VCR	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 VCR	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 VCR	SHIFT + 0	Shift + 0		
CLEAR	Clear VCR	CLEAR EXIT	Exit		
◄►	Play VCR	A	Red		
■	Stop VCR	B	Green		
●	Rec VCR	REC MODE ●	Rec		
►►	>> VCR	D	Blue		
◄◄	<< VCR	C	Yellow		

Original		Rechange	
	<>		Play
	>>		>>
	<<		<<
	Stop		Stop
	Rec		Rec

Original	Rechange