Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Menu Right	Right
Audio Out	Mute	Exit	Exit
Slow Down	Vol -	Menu Down	Down
F. Adv	Subt	T. Set/Clock	D. Menu
Stop	Stop	Tracking+	Ch +
Pause	Pause	Next	>>I
Auto/Track	Smart	Tracking-	Ch -
Video/Go-To	Back	Audio	Dual
Slow/Dpss-	Shift + Left	Prev.	I <<
Sp/Lp/Speed	Media	1	1
Mon/TV	TV/R	2	2
Slow/Dpss+	Shift + Right	3	3
VCR/TV	AV	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	Shift + Info	7	7
Menu Left	Left	8	8

Original	Rechange
9	9
-/--	Guide
0	0
Progr/C/CH	Pre Ch
Mark Add/Del	Text
Record	Rec
Rewind	<<
Frame Up	Vol +
Play	Play
Erase	Shift + Exit
Store	Eject
Vps/Pdc	3D
F. Forward	>>
Rec/Mode	Options
P. Back/R. +Play	List
Search Index	Shift + TV/R
Rec. On/Off	Shift + Rec

Original	Rechange
Info/Intro	Info
Input Source	Shift + AV
PAL/Secam	Format
Counter Clock	Red
Ch. Memo	Ok
Counter Stop	Green
Counter Reset	Yellow
Index Pict-	Shift + Down
Index Pict+	Shift + Up
Timer/Record	Sleep
Count Remain	Blue