Original		Rechange	
	Power		Power
	Ambilight		Pre Ch
	Info		Info
	O		D. Menu
	Sources/Pair		AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	←		Back
	Home		Smart
	≡		Menu
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Stop		Stop

Original		Rechange	
	Pause		Pause
	Rec		Rec
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Netflix		Media
	Windows		3D
	Rakuten Tv		TV/R
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Exit/TV		Exit
	1		1
	2		2

Original		Rechange		Original	Rechange
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
LIST TV GUIDE	Tv Gui de/ Li st	-/-- GUIDE	Gui de		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		