Original		Rechange	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
P.M.	P.M.	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Input	TIMER AV	AV
	Up / CH+		Up
	Up / CH+	+ CH	Ch +
	Down / CH-		Down
	Down / CH-	CH –	Ch -
	Right / Vol+ / Enter		Right
	Left / Vol-		Left
	Left / Vol-	VOL –	Vol -
	Right / Vol+ / Enter	+ VOL	Vol +
	Right / Vol+ / Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Page+		>>I
	Page-		I<<
	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
		CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red

Original		Rechange		Original	Rechange
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
SIZE	Size	ZOOM	Eject		
STOP	Stop		Stop		
REVEAL	Reveal	SEARCH TV/R	TV/R		
INDEX	Index	SETTINGS OPT	Options		
4:3/16:9	4:3 / 16:9	PICTURE FORMAT	Format		
C.LOCK	C.Lock	APP MEDIA	Media		
SUB.PG	Sub.PG	AD SUBT	Subt		
ON/MIX/OFF	On/Mix/Off	REPEAT TEXT	Text		