Mandis shop

RM-D597

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| A.SPACE/A.CUE | A.Space/A.Cue | HOME SMART | Smart |
| MUSIC SCAN | Music Scan | APP MEDIA | Media |
| CONTINUE | Play Mode | SOUND DUAL | Dual |
| PLAY MODE SHUFFLE | Play Mode Shuffle | AD SUBT | Subt |
| PROGRAM | Play Mode | SETTINGS OPT | Options |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| FADER | Fader | MUTE | Mute |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| TIME | Time | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 0 | 0 |
| >10 | >10 | GUIDE | Guide |
| + LINE OUT LEVEL | Line Out Level+ | + VOL | Vol + |
| LINE OUT LEVEL – | Line Out Level- | VOL – | Vol - |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| AMS ▶▶❚ | >>I | ▶▶❚ | >>I |
| AMS ❚◀◀ | I<< | ❚◀◀ | I<< |
| ▶▶ | >> | ▶▶ | >> |
| ◀◀ | << | ◀◀ | << |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1062465-30870-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-D597.html