Mandis shop

Panasonic N2QAYB000535

Original		Rechange	
	Power		Power
ASPECT	[+]/Aspect	LIST SMART	Smart / List
OFF TIMER	Off Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUTO SETUP	Auto Setup	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
POS./SIZE	Pos/Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
PICTURE	[ ]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	♪/Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SET UP	:≡/Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
N	N	MEDIA DISPLAY	Display / Media
R	R	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
	■	OK	OK
	Right		Right

Original		Rechange	
	Down		Down
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

https://tout-telecommande.fr/fr/Panasonic/1625-867-Telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-Display-N2QAYB000535.html