Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange	Original	Rechange
8	8	Contrast+	Shift + Ch +
9	9	Contrast-	Shift + Ch -
Guide -/-- 1.	Guide	On Pip	Shift + 1
0/10	0	Swap	Shift + 2
2. Fav P/C 2.	Pre Ch	Rotate Pip	Shift + 3
Red	Red	4. # 16:9	Shift + Pre Ch
Green	Green	Surround	Shift + Red
Bright+ Mode	List	Nicam/Mono	Shift + Green
On/Tim	Options	Level L	Shift + Yellow
Store	3D	Level R/Woofer	Shift + Blue
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Tone-	<<		
Tone+	>>		
Audio-	I<<		
Audio+	>>I		
Search	Shift + TV/R		