Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PROGRAM +	Program+	+ CH	Ch +
PROGRAM −	Program-	CH −	Ch -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
HDD/DVD	HDD/DVD	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Left		Left
SELECT	Select	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TV/DVD	TV/DVD	HOME SMART	Smart
VIDEO SOURCE	Video Source	TIMER AV	AV
FUNCTION	Function	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PLAYLIST +	Playlist+	+ VOL	Vol +
PLAYLIST −	Playlist-	VOL −	Vol -
WATCH TV	Watch TV	SEARCH TV/R	TV/R
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Play/Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
RECORD/DUB	Record/DUB	REC MODE	Rec

Original		Rechange	
SKIP	I<< Skip		I<<
SKIP	Skip >>I		>>I
SEARC	<< Search		<<
EARCH	Search >>		>>
EDIT	Edit	A	Red
INSERT CHP.	Insert CHP.	B	Green
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info