Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
HDMI	HDMI	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
–	--	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -

Original		Rechange	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH –	Ch -
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
MEDIA.P	Media.P	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FAV.CH	FAV.CH	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
A	Red	A	Red

Original		Rechange		Original	Rechange
B	Green	B	Green		
C	Yellow	C	Yellow		
D	Blue	D	Blue		
S.MODE	S.Mode	SOUND DUAL	Dual		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
MTS	MTS	SEARCH TV/R	TV/R		
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format		
P.SIZE	P.Size	ECO 3D	3D		
CC	CC	AD SUBT	Subt		
◀◀	<<	≪	<<		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
▶▶	>>	≫	>>		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
■	Stop	■	Stop		