Mandis shop

AUDIOLAB 8300RC

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	Mute	MUTE	Mute		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +		
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -		
	I<<		I<<		
	Play / Pause	PLAY MODE	Play		
	Play / Pause		Pause		
	>>I		>>I		
SOURCE	Source+		Up		
SOURCE	Source-		Down		
MODE	Mode	HOME SMART	Smart		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		

https://tout-telecommandes.fr/fr/AUDIOLAB/1062746-93452-telecommande-de-remplacement-pour-AUDIOLAB-8300RC.html