| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| System Standby | Power | Play | Play |
| Sleep | Sleep | Pause | Pause |
| Master Vol + | Vol + | Stop | Stop |
| Master Vol - | Vol - | Tv/Video/ANT | TV/R |
| Muting | Mute | Main Menu | Smart |
| Top Menu | Menu | Test Tone | Back |
| DVD Menu | D. Menu | Multi CH | 3D |
| Up | Up | 2CH | Subt |
| Down | Down | AFD | Dual |
| Right | Right | A. F. D. | List |
| Left | Left | + | Ch + |
| Enter | Ok | - | Ch - |
| Recall | Pre Ch | Menu > | Shift + Right |
| >>I / CH/Preset + | >>I | < Menu | Shift + Left |
| I <</ CH/Preset - | I << | Tv CH+ | Shift + Ch + |
| << | << | Tv CH- | Shift + Ch - |
| >> | >> | Tv Vol + | Shift + Vol + |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Tv Vol - | SHIFT + VOL – Shift + Vol - | 9 Tuner | 9 |
| D. Skip/ TV/ VTR | REPEAT TEXT Text | 0 Tuner | 0 |
| Video1 | A Red | SHIFT >10 -/-- Tuner / Shift / - / - | -/-- GUIDE Guide |
| Video 2 | B Green | D.TUNING ENTER Enter / D. Tuning/ Return Tuner | DISPLAY INFO Info |
| SA-CD | C Yellow | PRESET + Preset + Tuner | SHIFT + >>I Shift + >>I |
| DVD | D Blue | CH/PRE Preset - Tuner | SHIFT + I<< Shift + I << |
| MD/ Tape | TIMER AV AV | | |
| Tuner | ZOOM Eject | | |
| Standby AV | SHIFT + Shift + Power | | |
| 1 Tuner | 1 1 | | |
| 2 Tuner | 2 2 | | |
| 3 Tuner | 3 3 | | |
| 4 Tuner | 4 4 | | |
| 5 Tuner | 5 5 | | |
| 6 Tuner | 6 6 | | |
| 7 Tuner | 7 7 | | |
| 8 Tuner | 8 8 | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | 8 | 8 |
| Video 1 | Red | 9 | 9 |
| Video 2 | Green | 0 | 0 |
| SA-CD | Yellow | >10/Shift/-/- | Guide |
| DVD | Blue | Enter | Info |
| MD/Tape | AV | D.Skip | Text |
| Tuner | Eject | I << | I << |
| Master Vol + | Vol + | >>I | >>I |
| Master Vol - | Vol - | << | << |
| Muting | Mute | >> | >> |
| 1 | 1 | Play | Play |
| 2 | 2 | Pause | Pause |
| 3 | 3 | Stop | Stop |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Standby CD | | Power |
| | Video 1 | A | Red |
| | Video 2 | B | Green |
| | SA-CD | C | Yellow |
| | DVD | D | Blue |
| | MD/Tape | TIMER AV | AV |
| | Tuner | ZOOM | Eject |
| | 1 CD | 1 | 1 |
| | 2 CD | 2 | 2 |
| | 3 CD | 3 | 3 |
| | 4 CD | 4 | 4 |
| | 5 CD | 5 | 5 |
| | 6 CD | 6 | 6 |
| | 7 CD | 7 | 7 |
| | 8 CD | 8 | 8 |
| | 9 CD | 9 | 9 |
| | 0 CD | 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SHIFT >10 | >10/Shift/-/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| D.TUNING ENTER | Enter CD | DISPLAY INFO | Info |
| CH/PRE | I<< CD | | I<< |
| PRESET + | >>I CD | | >>I |
| | << CD | | << |
| | >> CD | | >> |
| | Play CD | PLAY MODE | Play |
| | Pause CD | | Pause |
| | Stop CD | | Stop |
| ANT TV/VTR D.SKIP | D.Skip CD | REPEAT TEXT | Text |
| MASTER VOL | Master Vol + | VOL + | Vol + |
| | Master Vol - | VOL - | Vol - |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| | Standby Video | SHIFT + | Shift + Power |
| | 1 Video 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| | 2 Video 1 | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| | 3 Video 1 | SHIFT + 3 | Shift + 3 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| 4 Video 1 | SHIFT + 4 Shift + 4 | | |
| 5 Video 1 | SHIFT + 5 Shift + 5 | | |
| 6 Video 1 | SHIFT + 6 Shift + 6 | | |
| 7 Video 1 | SHIFT + 7 Shift + 7 | | |
| 8 Video 1 | SHIFT + 8 Shift + 8 | | |
| 9 Video 1 | SHIFT + 9 Shift + 9 | | |
| 0 Video 1 | SHIFT + 0 Shift + 0 | | |
| >10/ Shift/ -/-- Video 1 | SHIFT + GUIDE Shift + Guide | | |
| Enter Video 1 | SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info | | |
| TV/ VTR Video 1 | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text | | |
| CH- Video 1 | SHIFT + I<< Shift + I<< | | |
| << Video 1 | SHIFT + << Shift + << | | |
| >> Video 1 | SHIFT + >> Shift + >> | | |
| CH+ Video 1 | SHIFT + >>I Shift + >>I | | |
| Play Video 1 | SHIFT + PLAY MODE Shift + Play | | |
| Pause Video 1 | SHIFT + II Shift + Pause | | |
| Stop Video 1 | SHIFT + ■ Shift + Stop | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | >10/Shift/-/-- MD/Tape | Guide |
| Video 1 | Red | Enter MD/Tape | Info |
| Video 2 | Green | D. Skip/TV/VTR MD/Tape | Text |
| SA-CD | Yellow | CH- MD/Tape | I << |
| DVD | Blue | CH+ MD/Tape | >>I |
| MD/Tape | AV | << MD/Tape | << |
| Tuner | Eject | >> MD/Tape | >> |
| 1 MD/Tape | 1 | Play MD/Tape | Play |
| 2 MD/Tape | 2 | Pause MD/Tape | Pause |
| 3 MD/Tape | 3 | Stop MD/Tape | Stop |
| 4 MD/Tape | 4 | Muting | Mute |
| 5 MD/Tape | 5 | Master Vol + | Vol + |
| 6 MD/Tape | 6 | Master Vol - | Vol - |
| 7 MD/Tape | 7 | Standby Video | Shift + Power |
| 8 MD/Tape | 8 | 1 Video 2 | Shift + 1 |
| 9 MD/Tape | 9 | 2 Video 2 | Shift + 2 |
| 0 MD/Tape | 0 | 3 Video 2 | Shift + 3 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| 4 Video 2 | SHIFT + 4 Shift + 4 | | |
| 5 Video 2 | SHIFT + 5 Shift + 5 | | |
| 6 Video 2 | SHIFT + 6 Shift + 6 | | |
| 7 Video 2 | SHIFT + 7 Shift + 7 | | |
| 8 Video 2 | SHIFT + 8 Shift + 8 | | |
| 9 Video 2 | SHIFT + 9 Shift + 9 | | |
| 0 Video 2 | SHIFT + 0 Shift + 0 | | |
| >10/ Shift / - / - - Video 2 | SHIFT + GUIDE Shift + Guide | | |
| Enter Video 2 | SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info | | |
| TV/ VTR Video 2 | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text | | |
| CH- Video 2 | SHIFT + I<< Shift + I << | | |
| CH+ Video 2 | SHIFT + >>I Shift + >>I | | |
| << Video 2 | SHIFT + << Shift + << | | |
| >> Video 2 | SHIFT + >> Shift + >> | | |
| Play Video 2 | SHIFT + PLAY MODE Shift + Play | | |
| Stop Video 2 | SHIFT + Shift + Stop | | |
| Pause Video 2 | SHIFT + Shift + Pause | | |