| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| UHF | UHF | HOME SMART | Smart |
| | Pause | | Pause |
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| A-Z | A-Z | APP MEDIA | Media |
| | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | TV/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Up / CH+ | | Up |
| | Up / CH+ | + CH | Ch + |
| | Down / CH- | | Down |
| | Down / CH- | CH − | Ch - |
| | Right / Vol+ | | Right |
| | Right / Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Left / Vol- | | Left |
| | Left / Vol- | VOL − | Vol - |
| OK | OK | OK | Ok |
| FTA/CAS | Red / FTA/CAS | A | Red |
| SAT | Green / SAT | B | Green |
| TV/SAT | Yellow / TV/SAT | C | Yellow |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Blue / A/V | Blue | | |
| Page+ / +100 | >>I | | |
| Page- / -100 | I<< | | |
| - | << | | |
| + | >> | | |
| F1 / Zoom | Eject | | |
| F2 / Sleep | Sleep | | |
| F3 / PIP | Format | | |
| F4 / Back | Options | | |
| F1 / Zoom | Shift + 1 | | |
| F2 / Sleep | Shift + 2 | | |
| F3 / PIP | Shift + 3 | | |
| F4 / Back | Shift + 4 | | |
| Text | Text | | |
| Subtitle | Subt | | |
| | | | |
| | | | |