Original	Rechange	Original	Rechange
POWER	Power	6	6
SOURCE	AV	7	7
EXIT	Exit	8	8
MENU	Menu	9	9
MUTE	Mute	0	0
Q. MENU	Options	EPG	Guide
TEXT	Text	FOLDER	List
OK	Ok	V+	Vol +
UP	Up	V-	Vol -
DOWN	Down	P+	Ch +
RIGHT	Right	P-	Ch -
LEFT	Left	SLEEP	Sleep
1	1	BACK	Back
2	2	PRESETS	D. Menu
3	3	SUB / LANG.	Format
4	4	RED / ZOOM	Red
5	5	GREEN / REPEAT	Green

Original	Rechange
YELLOW / ROOT	C Yellow
BLUE / TITLE	SHIFT + D Shift + Blue
SKIP PREV.	I<<
SKIP NEXT	>>I
STOP	Stop
PAUSE	Pause
REC	REC MODE Rec
REW	<<
PLAY	PLAY MODE Play
BLUE	D Blue
|||	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
FAV/SEARCH/1	SHIFT + 1 Shift + 1
FAV/DISC/2	SHIFT + 2 Shift + 2
YOUTUBE	APP MEDIA Media
TV	SEARCH TV/R TV/R
SUBTITLE	AD SUBT Subt
MULTIMEDIA	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media

Original	Rechange
>|< / SIZE	ECO 3D 3D
INTERNET	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart
RECALL	FAV PRE-CH Pre Ch
i	DISPLAY INFO Info
NETFLIX	HOME SMART Smart