Original		Rechange	
	Power		Power
D/A	D/A	SEARCH TV/R	TV/R
Source	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Last	Last	FAV PRE-CH	Pre Ch
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
Picture	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Original		Rechange	
Sound	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
+ CH	CH +	+ CH	Ch +
CH −	CH -	CH −	Ch -
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual
Still	Still	DISC NAV LIST	List
Zoom	Zoom	ZOOM	Eject
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
Browse / Radio	Radio / Browse	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
Rotate / T.Shift	T.Shift / Rotate	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Page up / Audio	Audio / Page up	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
Page up / Audio	Audio / Page up	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
Page down / Subtitle	Subtitle / Page down	AD SUBT	Subt
Page down / Subtitle	Subtitle / Page down	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
D/EMP	D/EMP	HOME SMART	Smart
Media / PVR	Media / PVR	APP MEDIA	Media
Play/Pause	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
Play/Pause	Play / Pause	❚❚	Pause
Stop	Stop	■	Stop
◀◀	Red / <<	A	Red
◀◀	Red / <<	«	<<
▶▶	Green / >>	B	Green
▶▶	Green / >>	»	>>
⏮	Yellow / I<<	C	Yellow
⏮	Yellow / I<<	K	I<<

Original		Rechange	
⏭	Blue / >>I	D	Blue
⏭	Blue / >>I	»	>>I
Setup / Text	Text / Setup	REPEAT TEXT	Text
Size	Size	PICTURE FORMAT	Format
Reveal	Reveal	SETTINGS OPT	Options
Cancel	Cancel	RETURN BACK	Back
Sleep / Hold	Hold / Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Index	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
Internet / Sub.Code	Sub.Code /	ECO 3D	3D
Mix	Mix	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options