Original		Rechange	
VHS/DVD Power		Power	
Audio		Dual	
VHS/DVD		Smart	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
-/-- / >=10		Guide	
Cancel / Reset		Exit	
CH+ / Tracking/V-Lock+		Ch +	
CH- / Tracking/V-Lock-		Ch -	

Original		Rechange	
Repeat		Text	
I << Skip		I <<	
Skip >>I		>>I	
REW / << Slow/Search		<<	
FF / Slow/Search		>>	
Stop		Stop	
Pause / Slow		Pause	
Play		Play	
Direct Navigator Top Menu		D. Menu	
Play List / Menu		Menu	
Up		Up	
Left		Left	
Enter		Ok	
Right		Right	
Down		Down	
Display		Info	
Exit / Return		Back	

Original		Rechange		Original	Rechange
PROG/CHECK AV ENHANCER	AV Enhancer	TIMER AV	AV		
I-TIMER P.MEMORY	P. Memory	DISC NAV LIST	List		
OFF TIMER PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
REC MODE SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options		
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
MUSIC WITH PICTURE	Music with Pictu	PICTURE FORMAT	Format		
REC CHECK	Rec Check	REC MODE ●	Rec		
JET REW GROUP	Group	VOL −	Vol -		
EXT LINK A ZOOM	A / Zoom	ZOOM ⏏	Eject		
EXT LINK A ZOOM	A / Zoom	A	Red		
AV LINK B QUICK REPLAY	B / Quick Replay	B	Green		
DUBBING	Dubbing	D	Blue		

Original		Rechange	
VHS/DVD	VHS/ DVD Power		Power
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
VHS/DVD OUTPUT	VHS/ DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/-- / >=10	-/-- GUIDE	Gui de
CANCEL/RESET	Cancel / Reset	CLEAR EXIT	Exi t
CH	CH+ / Tracki ng/ V- Lock+	+ CH	Ch +
CH	CH- / Tracki ng/ V- Lock-	CH −	Ch -

Original		Rechange	
ShowView	ShowVi ew	APP MEDIA	Medi a
INPUT REPEAT	I nput	TIMER AV	AV
INDEX/	I << I ndex		I <<
/SKIP	I ndex >>I		>>I
REW SEA	REW		<<
FF	FF		>>
STOP	St op		St op
PAUSE/SLOW	Pause / Sl ow		Pause
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
PROG PLAY DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Prog Pl ay	DISC NAV LIST	Li st
MENU PLAY LIST MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Ent er	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o

Original		Rechange	
	Exit / Return		Back
	Prog/Check		Sleep
	I-Timer		Yellow
	Off Timer		Blue
	Rec Mode		Shift + Rec
	Timer		Shift + AV
	Music wiht Pictu		Format
	Rec. Check		Options
	Rec		Rec
	Jet Rew		Shift + <<
	A / Ext Link		Red
	B / AV Link		Green
	Dubbing		D. Menu

Original	Rechange

Original		Rechange		Original		Rechange	
TV	Power		Power				
AV	AV	TIMER AV	AV				
VOLUME +	Vol ume+	VOL +	Vol +				
VOLUME −	Vol ume-	VOL −	Vol -				
CH ^	CH+	CH +	Ch +				
CH v	CH-	CH −	Ch -				