Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
Open/Close	Open/Close	ZOOM Eject	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/VIDEO TIME/TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
PICTURE MODE	Picture Mode	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	A	Red
SUR	Sur	SETTINGS OPT	Options
SEARCH MODE	Search Mode	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
SHUFFLE	Shuffle	C	Yellow
SA-CD MULTI/2CH	SA-CD	HOME SMART	Smart
ALBUM +	Album+	+ CH	Ch +
ALBUM −	Album-	CH −	Ch -
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
PICTURE NAVI	Picture Navi	SEARCH TV/R	TV/R
NEXT ⏭	>>I	⏭	>>I
PREV ⏮	I<<	⏮	I<<
SCAN ▶▶ SLOW	Scan >>/Slow	▶▶	>>
SCAN ◀◀ STEP	<< Scan/<I	◀◀	<<
INSTANT REPLAY ◀• STEP	←·/Instant Replay/<II Step	SHIFT + ⏮	Shift + I<<

Original	Rechange	Original	Rechange
Step II>/Instant Advance/·→	SHIFT + >>I Shift + >>I		
Play	Play		
Pause	Pause		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
Display	Info		
Menu	Menu		
Top Menu	SHIFT + TOP MENU Shift + Menu		
Return	Back		
Stop	Stop		
SA-CD/CD	Media		

Original		Rechange		Original	Rechange
I/⏻	Power	⏻	Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
ENTER	Enter	OK	Ok		
TV/VIDEO TIME/TEXT	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R		
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +		
–	Vol-	VOL –	Vol -		