Original		Rechange	
	On		Power
	Off	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol+	VOL +	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
TEST	Test	HOME SMART	Smart
NIGHT	Night	CLEAR EXIT	Exit
M-ROOM	[≡] M-Room	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PR SURR.	Surr.	SOUND DUAL	Dual
MENU SPKR	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
DELAY NORMAL	Delay/Normal	DISPLAY INFO	Info
CH.	CH./[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R
DIGITAL	Digital/[≡X]	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Rechange	
	Left		Left
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUN-M	Tun-M/[≡+]	-/-- GUIDE	Guide
MEM	Mem/[≡♦]	FAV PRE-CH	Pre Ch
TUNING ▲	Tuning ▲	+ CH	Ch +
TUNING ▼	Tuning▼	CH −	Ch -
DIRECT	Direct/Green	B	Green
CLEAR	Clear/Yellow	C	Yellow

Original		Rechange	
PRESET ▲	Preset ▲	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PRESET ▼	Preset ▼	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
OSD	OSD	RETURN BACK	Back
D.SKIP RDS	RDS/D.Skip	SETTINGS OPT	Options
SET	Set	OK	Ok
TUNING	Red	A	Red
PRESET	Blue	D	Blue
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
AVR	AVR	SHIFT + 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
TAPE	Tape	SHIFT + 4	Shift + 4
VCR VID1	VID1/VCR	SHIFT + 5	Shift + 5
TV VID2	VID2/TV	SHIFT + 6	Shift + 6
CBL/SAT VID3	VID3/CBL/SAT	SHIFT + 7	Shift + 7
VID4	VID4	SHIFT + 8	Shift + 8
AM/FM	AM/FM	SHIFT + 9	Shift + 9
6 CH.	6 CH	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide

Original		Rechange	
	> DVD	PLAY MODE ▶	Play
	<< DVD	«	<<
	>> DVD	»	>>
	Stop DVD	■	Stop
	Pause DVD	II	Pause
DWN SKIP	I<</Skip Down	K«	I<<
UP SKIP	Skip Up/>>I	»K	>>I

Original		Rechange	
POWER EzSet ON	Power On	POWER	Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT + POWER	Shift + Power
NIGHT	Night	CLEAR EXIT	Exit
M-ROOM	[≡]	REPEAT TEXT	Text
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MENU SPKR	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH.	CH./[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R
DIGITAL	Digital/[≡X]	APP MEDIA	Media
DELAY NORMAL	Delay/Normal	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
SET	Set	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Rechange	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUN-M	Tun-M/[≡+]	-/-- GUIDE	Guide
MEM	Mem/[≡♦]	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIRECT	Direct	HOME SMART	Smart
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
PRESET ▲	Preset ▲	+ CH	Ch +
PRESET ▼	Preset ▼	CH −	Ch -
D.SKIP RDS	RDS/D.Skip	SETTINGS OPT	Options
▶▶	>>	»	>>
◀◀	<<	«	<<

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
>>I	>>I		
I<<	I<<		

Original		Rechange	
POWER EzSet ON	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
MENU SPKR	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
DELAY NORMAL	Delay/Normal	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUN-M	Tun-M/[≡+]	-/-- GUIDE	Guide
MEM	Mem/[≡♦]	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIRECT	Direct	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
PRESET	Preset ▲/Blue	+ CH	Ch +
D.SKIP RDS	RDS/D.Skip	SETTINGS OPT	Options
	>>		>>
	<<		<<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
UP SKIP	>>I		>>I
DWN SKIP	I<<		I<<
POWER EzSet ON	Power (On /Off)	APP MEDIA	Media
SLEEP PR	PR+ VCR	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PR SURR.	PR- VCR	CH –	Ch -
VOL	Vol+ VCR	+ VOL	Vol +
VOL	Vol- VCR	VOL –	Vol -
1	1 VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 VCR	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 VCR	SHIFT + 3	Shift + 3

Original		Rechange		Original	Rechange
4	4 VCR	SHIFT + 4	Shift + 4		
5	5 VCR	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 VCR	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 VCR	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 VCR	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 VCR	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 VCR	SHIFT + 0	Shift + 0		
CLEAR	Clear VCR	CLEAR EXIT	Exit		
	Play VCR	A	Red		
	Stop VCR	B	Green		
	Rec VCR	REC MODE	Rec		
	>> VCR	D	Blue		
	<< VCR	C	Yellow		

Original		Rechange	
	<>		Play
	>>		>>
	<<		<<
	Stop		Stop
	Rec		Rec

Original	Rechange