# Mandis shop

Samsung BN59-00533A

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| On | Power | CH + | Ch + |
| Off | Shift + Power | CH - | Ch - |
| 1 | 1 | Source | AV |
| 2 | 2 | Menu | Menu |
| 3 | 3 | Timer | Shift + AV |
| 4 | 4 | Info | Info |
| 5 | 5 | Exit | Exit |
| 6 | 6 | Up | Up |
| 7 | 7 | Left | Left |
| 8 | 8 | Enter | Ok |
| 9 | 9 | Right | Right |
| 0 | 0 | Down | Down |
| +100 | Guide | Auto | Red |
| Still | Pause | P. Mode | Format |
| Mute | Mute | S. Mode | Dual |
| Vol + | Vol + | P. Size | Yellow |
| Vol - | Vol - | PIP | Media |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| PIP Source | Options | | |
| S.Effect | Green | | |
| MDC | Blue | | |