Mandis shop

RB-7150

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
>>I	>>I		>>I
I<<	I<<		I<<
Stop	Stop		Stop
CD	Play CD	PLAY MODE	Play
CD	Pause CD		Pause
BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
PRESET	Preset	HOME SMART	Smart
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
TUN	Tun Up	+ CH	Ch +
TUN	Tun Down	CH −	Ch -
TAPE	Tape	A	Red
PHONO	Phono	B	Green
TV	TV	C	Yellow
VCR	VCR	D	Blue
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
MUTE RESET	Mute/Reset	MUTE	Mute

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sanyo/1063470-93559-telecommande-de-remplacement-pour-Sanyo-RB-7150.html