Mandis shop

AUNA AV2-CD508BT

Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
MEMORY	Memory	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://tout-telecommandes.fr/fr/AUNA/1063586-93446-telecommande-de-remplacement-pour-AUNA-AV2-CD508BT.html