Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
prime video	prime video	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Back	RETURN BACK	Back
	Home	HOME SMART	Smart
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[+]	ECO 3D	3D
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
EPG	EPG	GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
●	Rec	REC MODE ●	Rec
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
T-SHIFT ❚❚	Pause/T.Shift	❚❚	Pause
REC LIST ■	Stop/Rec List	■	Stop

Original	Rechange