Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	Smart / List
AD	SHIFT + AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II
YouTube	SHIFT + YouTube: Shift + Yellow / YouTube /
Source	AV / Input / RDS
prime video	SHIFT + Prime Video: Shift + Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
Home	Menu / Home
Up	Up
[+]	Display / Media
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Info	Info / Angle

Original		Rechange		Original	Rechange
VOL	Vol -	VOL	Vol -		
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
•	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
T-SHIFT ‖	Pause/T. Shift	STEP-FREEZE ‖	Pause / Step / Freeze		
REC LIST ■	Stop/Rec List	HOLD ■	Stop / Hold		