Mandis shop

REMCON314

Original	Rechange
Power	Power
Eject	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Lock	SHIFT + Stop
Rec ITR	Red
LP	Options
REW	<<
FF	>>

Original	Rechange
Pause/Still	Info
Stop	Stop
Play	Play
i	Menu
AV	AV
Clear	Exit
TV/VCR	TV/R
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
ez REPEAT	Text
CM Skip	Sleep
ez POWER OFF	Subt
*	Format

https://tout-telecommande.fr/fr/10379-338-telecommande-remplacement-pour-REMCON314.html