Original	Rechange
On/Off	Power
3.*	Shift + 3
Store	Setup / OPT /
Reveal	Play / Slow
On/Off	Shift + Power
Tune+	>> / Tune+
Tune-	<< / Tune-
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
0/10	0
2.Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search

Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Tone-	I<< / Preset-
Tone+	>>I / Preset+
3	3
Audio+	Shift + Vol+
Search	Shift + Red / Netflix /
4.# 16:9	Picture / Format
Surround	Eject / Surround
Nicam/Mono	Shift + Audio / Lang I/II
Level L	Shift + Left
Level R/Woofer	Shift + Right
Display	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Txt Stop	Stop / Hold
Info	Info / Angle

Original	Rechange	Original	Rechange
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume-	Vol-
Sleep Timer	Sleep / Timer	Menu audio	Audio / Lang I/II
Return TV	TV/Radio /	Chan.Down	CH- / Page-
Menu video	D.Menu / Top	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Txt Expand	Zoom / Size		
TV/AV	AV / Input / RDS		
Menu	Menu / Home		
Menu Up	Up		
Menu Left	Left		
OK Enter	OK		
Menu Right	Right		
Menu Off	Exit / Cancel / Clear		
Menu Down	Down		
Back	Back / Return		
Volume+	Vol+		
Chan.Up	CH+ / Page+		