Original	Rechange
On/Off	Power
Mute	Mute
Reveal	Smart
Subt. List	Subt
Txt Stop	Stop
Info	Shift + Info
Sleep Timer	Sleep
Return TV	TV/R
Menu video	D. Menu
Text	Text
Txt Expand	Eject
Menu	Menu
Menu Up	Up
Display	Info
Menu Left	Left
OK Enter	Ok
Menu Right	Right

Original	Rechange
Menu Down	Down
Back	Back
Volume+	Vol +
Chan. Up	Ch +
Volume-	Vol -
Chan. Down	Ch -
Menu audio	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide

Original	Rechange		Original	Rechange
0/ 10	0	0		
2. Fav P/ C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Gr een	B	Gr een		
Yel l ow	C	Yel l ow		
Bl ue	D	Bl ue		
Tone+	APP MEDIA	Medi a		

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	AD SUBT Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	SEARCH TV/R TV/R	Menu audio	SOUND DUAL Dual
Menu video	E-MANUAL D.MENU D. Menu	Chan. Down	CH – Ch -
Text	REPEAT TEXT Text	1	1
Txt Expand	ZOOM Eject	2	2
TV/AV	TIMER AV AV	3	3
Menu	TOP MENU MENU Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	DISPLAY INFO Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
On/Off	Shift + Power
Rotate Text	Shift + Mute
Audio-	Shift + Vol -
On/Tim	Rec
Off/Tim	Shift + Rec
Tone+	>>
Color+ P. Std	Shift + Format
Tone-	<<

Original	Rechange
Audio+	Shift + Vol +
Bright+ Mode	>>I
Mix Scan	Shift + TV/R
Store Text	Shift + Text
Game Coo	Shift + Eject
AV 2	Shift + AV
Disp	3D
Search	Shift + Up
Store	Shift + Smart
Browse	Smart
Bright- Sys	I <<
Output	Shift + Media
Input	Media
Tune-	Shift + Left
Aft/Caf	Shift + Ok
Tune+	Shift + Right
Color- S. Std	Shift + Dual

Original	Rechange
Contrast +	SHIFT + CH + — Shift + Ch +
Contrast -	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
On Pip	SHIFT + 1 — Shift + 1
Clear	SHIFT + CLEAR EXIT — Shift + Exit
Swap	SHIFT + 2 — Shift + 2
Rotate Pip	SHIFT + 3 — Shift + 3
Still	SHIFT + 4 — Shift + 4
Dim Pip	SHIFT + 5 — Shift + 5
Help	SHIFT + 6 — Shift + 6
Camera	SHIFT + 7 — Shift + 7
Camera1	SHIFT + 8 — Shift + 8
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE — Shift + Guide
View	SHIFT + 0 — Shift + 0
4. # 16: 9	PICTURE FORMAT — Format
Surround	SHIFT + A — Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B — Shift + Green
Level L	SHIFT + C — Shift + Yellow

Original	Rechange
Level R/Woofer	SHIFT + D — Shift + Blue