Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
STILL	Still	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Prev. Ch.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL-	Vol -	VOL	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	CH -	CH PAGE	CH- / Page-
CH+	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO NICAM/A2	Nicam/A2 / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange	Original	Rechange
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Index	SLOW — Play / Slow		
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear		
Reveal	TUNE- — << / Tune-		
Hold	HOLD — Stop / Hold		
TXT	GOTO TEXT — Text / Goto		
Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Subpage	TUNE+ — >> / Tune+		
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		