Mandis shop

RB-DA1000

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ⏻/ON | On | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| FUNCTION | Function | TOP MENU MENU | Menu |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESET | Preset | HOME SMART | Smart |
| TUNER /BAND | Tuner/Band | SEARCH TV/R | TV/R |
| + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| − | Vol- | VOL − | Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ⏯ | Play/Pause | PLAY MODE ▶ | Play |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| ⏭ | >>I/Tune+ | ⏭ | >>I |
| ⏮ | I<</Tune- | ⏮ | I<< |
| MEMORY | Memory | REC MODE ● | Rec |
| FM MODE /REPEAT | FM | REPEAT TEXT | Text |

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sanyo/1063805-94089-telecommande-de-remplacement-pour-Sanyo-RB-DA1000.html