Mandis shop

# Toshiba 200121

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ON/STANDBY | ON / STANDBY | | Power |
| INPUT | INPUT | Source | Source |
| SET UP | Set Up | Auto | Auto |
| MENU | MENU | Menu | Menu |
| MUTE | MUTE | Mute / Blank | Blank / Mute |
| FREEZE | Freeze | Timer / Freeze | Freeze / Timer |
| | UP | | Up |
| VOL- | LEFT | | Left |
| | ENTER | Enter | Enter |
| VOL+ | RIGHT | | Right |
| | DOWN | | Down |
| RETURN | RETURN | Mode | Mode |

https://tout-telecommandes.fr/fr/Toshiba/1063851-19627-telecommande-de-remplacement-pour-Toshiba-CT-90205-23306561.html