Mandis shop

RM-RXU7000R

Original		Rechange	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER	Dimmer	PICTURE FORMAT	Format
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
AUX	AUX	TIMER AV	AV
AHB. SUPER PRO	AHB Super Pro	SOUND DUAL	Dual
AUTO PRESET	Auto Preset	-/-- GUIDE	Guide
CD	CD Open/Close	ZOOM	Eject
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
RANDOM	Random	AD SUBT	Subt
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
BASS	Bass	C	Yellow
TREBLE	Treble	D	Blue
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
VOLUME GAIN SELECT	Volume Gain	APP MEDIA	Media
PTY/ EON	PTY/Eon	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
DISPLAY MODE	Display Mode	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
UP	Up		Up
DOWN	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SET	Set	OK	Ok
MD / TAPE	MD/Tape	A	Red
TUNER BAND	Tuner/Band	B	Green
CD	Play CD	PLAY MODE	Play
CD	Pause CD		Pause
	I<<		I<<
	Stop		Stop
	>>I		>>I
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol +
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -

https://tout-telecommandes.fr/fr/JVC/1063882-77986-telecommande-de-remplacement-pour-JVC-RM-RXU7000R.html