Original		Rechange	
Power	Power	Power	
[+]	Display / Media	Display / Media	
Mute	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer	
Tv/AV	Tv/AV	AV / Input / RDS	
Up	Up	Up	
Down	Down	Down	
Right	Right	Right	
Left	Left	Left	
Vol +	Vol +	Vol +	
Vol -	Vol -	Vol -	
Timer	Timer	Sleep / Timer	
1	1	1	
N	N	D. Menu / Top	
F	F	Menu / Home	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	

Original		Rechange	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
-/--	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VCR 0	0/VCR	HDMI - SAT 0	0
VCR 0	0/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REVEAL	Reveal	LIST SMART	Smart / List

Original	Rechange	Original	Rechange
Time Text	TV/Radio /		
Play	Play / Slow		
Tv/Text	Text / Goto		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Rec	Rec / Rec Mode		
F/T/B	Zoom / Size		
Power VCR	Shift + Power		
Programme Up	CH+ / Page+		
Programme Down	CH- / Page-		