Mandis shop

Panasonic N2QAYB000812

Original		Rechange	
⏻/I	Power	⏻	Power
AUTO SETUP	Auto Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
COMPUTER 1	1/Computer	TV 1	1
COMPUTER 1	1/Computer	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
2	2	DVD 2	2
DVI-I 3	3/DVI-I	CD - STB 3	3
VIDEO 4	4/Video	VIDEO 4	4
DIGITAL LINK 5	5/Digital Link	TAPE 5	5
HDMI 6	6/HDMI	HDMI - SAT 0	0
HDMI 6	6/HDMI	TUNER 6	6
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
●	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down

Original		Rechange	
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
AV MUTE	AV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DEFAULT	Default	GOTO TEXT	Text / Goto
ECO	Eco	ANGLE INFO	Info / Angle
FUNC 1	Func1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FUNC 2	Func2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FUNC 3	Func3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ID SET	ID Set	LIST SMART	Smart / List
+	Vol+	+ VOL	Vol+
ID ALL	ID All	MEDIA DISPLAY	Display / Media
–	Vol-	VOL –	Vol-

https://tout-telecommandes.fr/fr/Panasonic/1063952-66125-telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-N2QAYB000812.html