Original		Rechange	
Power		Power	
Input Selector		AV	
FM/AM		SHIFT + 1	Shift + 1
TV		SHIFT + 2	Shift + 2
DVD Recorder		SHIFT + 3	Shift + 3
BD/DVD Player / Analog 8CH		SHIFT + 4	Shift + 4
Cable / Sat		SHIFT + 5	Shift + 5
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	

Original		Rechange	
>10		GUIDE	Guide
Direct Tuning		OK	Ok
CH+		CH +	Ch +
CH+			Up
CH-			Down
CH-		CH -	Ch -
Vol +		VOL +	Vol +
Vol -		VOL -	Vol -
Muting		MUTE	Mute
Drive Select		APP MEDIA	Media
Tune-			Left
<< PORT		<<	<<
Tune+			Right
>> PORT		>>	>>
Stop PORT			Stop
Pause PORT			Pause
Play PORT		PLAY MODE	Play

Original	Rechange	Original	Rechange
I<< PORT	I<<		
>>I PORT	>>I		
One Touch Play	Smart		
Surround Off	Shift + Red		
PL IIx	Red		
NEO:6	Green		
SFC Music	Yellow		
SFC Movie	Blue		
Test / Auto	Text		
Sound Menu	Dual		
Display	Info		
Option Port /	Options		
TV Vol +	Shift + Vol +		
TV Vol -	Shift + Vol -		
TV/Video	TV/R		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Input Selector		AV
	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
	DVD Power	SHIFT +	Shift + Power
	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
≥10	>10	GUIDE	Guide
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
	<<		<<
	>>		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	I<<		I<<
	>>I		>>I
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart
TOP MENU / DIRECT NAVIGATOR	Top Menu / Direct Navigator	DISC NAV LIST	List

Original		Rechange	
FUNCTIONS	Functions DVD Recorder	SHIFT + TOP MENU / MENU	Shift + Menu
FUNCTIONS	Functions DVD Player	TOP MENU / MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
SUB MENU / S	Sub Menu	E-MANUAL / D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back
SURROUND / OFF	Surround Off	SHIFT + A	Shift + Red
PLIIx	PL IIx	A	Red
NEO:6	NEO: 6	B	Green
MUSIC	SFC Music	C	Yellow
MOVIE	SFC Movie	D	Blue
AUTO / TEST	Test / Auto	REPEAT / TEXT	Text
SOUND / MENU	Sound Menu	SOUND / DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY / INFO	Info

Original		Rechange	
OPTION PORT	Option Port /	SETTINGS / OPT	Options
+ VOL	TV Vol +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
VOL −	TV Vol -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TV/VIDEO	TV/ Video	SEARCH / TV/R	TV/ R

Original		Rechange	
	Power		Power
	Input Selector		AV
	FM/AM		Shift + 1
	TV Power		Shift + Power
	TV		Shift + 2
	DVD Recorder		Shift + 3
	BD/DVD Player / Analog 8CH		Shift + 4
	Cable / Sat		Shift + 5
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Rechange	
	0		0
	>10		Guide
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	Drive Select		Media
	One Touch Play		Smart
	Functions		Menu
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Sub Menu		D. Menu
	Return		Back

Original		Rechange		Original		Rechange
SURROUND OFF	Surround Off	SHIFT + A	Shift + Red			
PLIIx	PL IIx	A	Red			
NEO:6	NEO: 6	B	Green			
MUSIC	SFC Music	C	Yellow			
MOVIE	SFC Movie	D	Blue			
AUTO TEST	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text			
SOUND MENU	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual			
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info			
OPTION PORT	Option Port /	SETTINGS OPT	Options			
VOL +	TV Vol +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +			
VOL -	TV Vol -	SHIFT + CH -	Shift + Ch -			
TV/VIDEO	TV/Video	SEARCH TV/R	TV/R			

Original		Rechange	
	Power		Power
INPUT SELECTOR	Input Selector	TIMER AV	AV
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
AV SYSTEM	Power	SHIFT +	Shift + Power
TV	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
RECORDER DVD	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
PLAYER BD/DVD	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
CABLE SAT	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart
SURROUND OFF	Surround Off	SHIFT + A	Shift + Red
DOLBY PLIIx	PL IIx	A	Red
NEO:6	NEO:6	B	Green
MUSIC	SFC Music	C	Yellow
MOVIE	SFC Movie	D	Blue
AUTO TEST	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text
SOUND MENU	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPTION PORT	Option Port / Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange		Original		Rechange
VOL +	TV Vol +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +			
VOL -	TV Vol -	SHIFT + CH -	Shift + Ch -			
TV/VIDEO	TV/ Video	SEARCH TV/R	TV/ R			