Original		Rechange	
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
DISPLAY	Display / [i+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
COUNTER/ REMAIN	Counter / Remain	LIST SMART	Smart / List
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/ VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol+	+ VOL	Vol+
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol-	VOL −	Vol-
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
x2	x2	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
SP/LP	SP / LP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Rechange	Original	Rechange
Left	Left		
<<	<< / Tune-		
OK	OK		
Play	Play / Slow		
Right	Right		
>>	>> / Tune+		
Down	Down		
Stop	Stop / Hold		

Original	Rechange
Power	Power
Display	Display / Media
Format	Picture / Format
Audio Monitor	Audio / Lang I/II
TV / Video	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Vol+	Vol+

Original	Rechange
Prog+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Prog-	CH- / Page-