Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PLAY	Timer/Play	TIMER AV	AV
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide
DEL	Del	CLEAR EXIT	Exit
Bluetooth	Bluetooth	B	Green
CD/USB	CD/USB	C	Yellow
EXT-IN RADIO	Radio/EXT-IN	D	Blue
⏮	I<<	⏮	I<<
⏯	Pause	⏸	Pause
⏯	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
■	Stop	■	Stop
⏩	>>	⏩	>>
D.BASS	D.Bass	AD SUBT	Subt
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PRESET EQ	Preset EQ	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
DIMMER	Dimmer	ECO 3D	3D
PLAY MENU	Play Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RADIO MENU	Radio Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok

Original	Rechange