Original		Rechange	
ON	AVR Power On	Power	
OFF	AVR Power Off	SHIFT +	Shift + Power
Cable/SAT	Cable/SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
The Bridge	The Bridge	SHIFT + 3	Shift + 3
Radio	Radio	SHIFT + 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + 5	Shift + 5
Game	Game	SHIFT + 6	Shift + 6
Media Server	Media Server	SHIFT + 7	Shift + 7
AUX	AUX	SHIFT + 8	Shift + 8
Audio Effects	Audio Effects	SOUND DUAL	Dual
Video Modes	Video Modes	PICTURE FORMAT	Format
Surround Modes	Surround Modes	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Rechange	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LAST	Last	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK/ EXIT	Back/Exit	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
CH Page	CH+	CH +	Ch +
CH Page	CH-	CH −	Ch -
I<<	I<<	I<<	I<<
Pause	Pause	Pause	Pause
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
Play	Play	PLAY MODE	Play
>>	>>	>>	>>
Stop	Stop	Stop	Stop
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original	Rechange

Original		Rechange	
ON	Device Power	Power	Power
OFF	Device Power Off	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
BACK/ EXIT	Back/Exit	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down

Original		Rechange	
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
I<<	I<<	<<	I<<
II	Pause	II	Pause
>>I	>>I	>>	>>I
<<	<<	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>	>>	>>	>>
●	Rec	REC MODE ●	Rec

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	Stop		

Original		Rechange	
ON	AVR Power On	Power	
OFF	AVR Power Off	SHIFT +	Shift + Power
Cable/Sat	Cable/SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
The Bridge	The Bridge	SHIFT + 3	Shift + 3
Radio	Radio	SHIFT + 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + 5	Shift + 5
Game	Game	SHIFT + 6	Shift + 6
Media Server	Media Server	SHIFT + 7	Shift + 7
AUX	AUX	SHIFT + 8	Shift + 8
Audio Effects	Audio Effects	SOUND DUAL	Dual
Video Modes	Video Modes	PICTURE FORMAT	Format
Surround Modes	Surround Modes	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Rechange	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LAST	Last	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK/ EXIT	Back/Exit	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original	Rechange	Original	Rechange
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
I<<	I<<		
Pause	Pause		
>>I	>>I		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Rec	Rec		
Stop	Stop		
Setup	Options		
Info	Info		
Sleep	Sleep		