# Mandis shop

## Hisense ERF3H80H

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| CH.LIST | CH. List | DISC NAV LIST | List |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Blue | D | Blue |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | [=] | TOP MENU MENU | Menu |
| | Pause | | Pause |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| | Micro | APP MEDIA | Media |
| CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH | CH- | CH − | Ch - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| | Mute | MUTE | Mute |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| FREE | Free | SETTINGS OPT | Options |
| SPORTS | Sports | SEARCH TV/R | TV/R |
| | [/] | ECO 3D | 3D |
| NETFLIX | Netflix | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| prime video | prime video | PICTURE FORMAT | Format |
| YouTube | YouTube | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |
| Rakuten TV | Rakuten Tv | SOUND DUAL | Dual |
| molotov.tv | molotov.tv | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| MEDIA | Media | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |