Mandis shop

Panasonic N2QAYC000057

Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
iPod	Eject iPod	TIMER AV	AV
CD	Eject CD	ZOOM	Eject
iPod	iPod	HOME SMART	Smart
CD	CD	AD SUBT	Subt
RADIO/USB	Radio/USB	DISC NAV LIST	List
I<<	I<<	I<<	I<<
►/II	Pause	II	Pause
>>I	>>I	>>I	>>I
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
■	Stop	■	Stop
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
iPod MENU DISPLAY	Display/iPod	DISPLAY INFO	Info
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
PLAY MENU	Play Menu	TOP MENU MENU	Menu
▼	Album Down	▼	Down
OK	Ok	OK	Ok
▲	Album Up	▲	Up

https://tout-telecommande.fr/fr/Panasonic/1643-657-telecommande-remplacement-pour-Panasonic-N2QAYC000057.html