Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
SWAP -/--	Swap / -/--	RETURN BACK	Back
SWAP -/--	Swap / -/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO EPG	EPG / Info	GUIDE	Guide
INFO EPG	EPG / Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Mute	MUTE	Mute
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
LIST	List	DISC NAV LIST	List
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
PVR	PVR	HOME SMART	Smart
RADIO	Radio	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange		Original	Rechange
FR	Red / << FR	A	Red		
FR	Red / << FR	<<	<<		
PLAY	Yellow / Play	C	Yellow		
PLAY	Yellow / Play	PLAY MODE	Play		
FF	Blue / FF >>	D	Blue		
FF	Blue / FF >>	>>	>>		
RECORD	Record	REC MODE	Rec		
LIVE	Green / Stop /	B	Green		
LIVE	Green / Stop /	■	Stop		
PAUSE	Pause	II	Pause		
TIMESHIFT	Rec Pause / Timeshift	ECO 3D	3D		
FILES	Files	APP MEDIA	Media		
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep		
SKIP R	Skip R	K<	I<<		
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch		
SKIP F	Skip F	>I	>>I		