Mandis shop

RRMCG0014SJSB

Original		Rechange		Original		Rechange	
PTY. TI	PTY. TI Tuner	SMART	Smart / List	SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
PRESET	Preset Down	CH PAGE −	CH- / Page-	<<	<< Tape	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
PRESET	Preset Up Tuner	CH PAGE +	CH+ / Page+	>>	>> Tape	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
RANDOM/ REPEAT	Random/Repeat	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RANDOM/ REPEAT	Random/Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat	TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
CLEAR	Clear CD	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	CLOCK	Clock	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
■	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold	BASS	Bass Down	▼	Down
▶II	Play/Pause CD	SLOW ▶	Play / Slow	BASS	Bass Up	▲	Up
▶II	Play/Pause CD	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze	TREB	Treble Down	◀	Left
MEMORY	Memory CD	HOME MENU	Menu / Home	TREBLE	Treble Up	▶	Right
I<< / <<	I<< / << CD	TUNE- <<	<< / Tune-	CD	CD	CD-STB 3	3
I<< / <<	I<< / << CD	PRESET- I<<	I<< / Preset-	TUNER (BAND)	Tuner (Band)	TUNER 6	6
>> / >>I	>> / >>I CD	TUNE+ >>	>> / Tune+	TAPE	Tape	TAPE 5	5
>> / >>I	>> / >>I CD	PRESET+ >>I	>>I / Preset+	AUX	AUX	AUX-HDD 7	7
●II	Rec/Pause Tape	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode	ON/ STAND-BY	On/Standby	⏻	Power
■	Stop Tape	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /	VOLUME	Volume Down	VOL −	Vol -
▶	Play Tape	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play / Slow	VOLUME	Volume Up	VOL +	Vol +

https://tout-telecommande.fr/fr/3sp/1645-279-telecommande-de-remplacement-pour-3sp-RRMCG0014SJSB.html