Original		Rechange	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
CH.LIST	CH.List	DISC NAV LIST	List
	Play	PLAY MODE	Play
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Rechange	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[=]	TOP MENU MENU	Menu
	Pause		Pause
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
	Home	HOME SMART	Smart
	Micro	APP MEDIA	Media
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Mute	MUTE	Mute
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
FREE	Free	SETTINGS OPT	Options
SPORTS	Sports	SEARCH TV/R	TV/R
CHILI	Chili	SOUND DUAL	Dual
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
prime video	prime video	ECO 3D	3D
YouTube	YouTube	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	TV Timvision	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
Rakuten TV	Rakuten Tv	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Rai Play	Rai Play	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart

Original	Rechange