| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power Blue | SHIFT + | Shift + Power |
| | POWER Red | | Power |
| F1 | RED / F1 | A | Red |
| F2 | GREEN / F2 | B | Green |
| F3 | YELLOW / F3 | C | Yellow |
| F4 | BLUE / F4 | D | Blue |
| | MUTE | MUTE | Mute |
| A/V | AV | TIMER AV | AV |
| MODE | Sound Mode | SOUND DUAL | Dual |
| SETUP | SETUP | SETTINGS OPT | Options |
| APP | APP | APP MEDIA | Media |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | ≡ | REPEAT TEXT | Text |
| | KB | -/-- GUIDE | Guide |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |
| | << | | << |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | >> | | >> |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| | BACK | RETURN BACK | Back |
| | UP | | Up |
| | LEFT | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | RIGHT | | Right |
| | DOWN | | Down |
| | ⋮ ≡ | TOP MENU MENU | Menu |
| | i | DISPLAY INFO | Info |
| + VOL | VOL+ | + VOL | Vol + |
| | PLAY/PAUSE | | Pause |
| | PLAY/PAUSE | PLAY MODE | Play |
| + CHAN | CHAN.+ | + CH | Ch + |
| VOL − | VOL- | VOL − | Vol - |
| | STOP | | Stop |
| CHAN − | CHAN.- | CH − | Ch - |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 DEF | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 | | |
| 6 MNO | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 WXYZ | 9 | 9 | 9 | | |
| | Format | PICTURE FORMAT | Format | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |