Original		Rechange	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUDIO	Red	A	Red
PAUSE	Blue/Pause	D	Blue
ZOOM	Green	B	Green
INFO	Yellow	C	Yellow
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause

Original		Rechange	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
USB	USB	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
P+	Up/P+		Up
P-	Down/P-		Down
VOL +	Right/Vol+		Right
VOL −	Left/Vol-		Left
OK	OK	OK	Ok
FIND	Find	SETTINGS OPT	Options
SAT	SAT	PICTURE FORMAT	Format
HDMI	HDMI	HOME SMART	Smart
F1	F1	APP MEDIA	Media

Original		Rechange		Original	Rechange
+ PAGE	Page+	+ CH	Ch +		
PAGE −	Page-	CH −	Ch -		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		