Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	SV/ Ti mer		Gui de
	Pause		Pause
	St op		St op
	Pl ay		Pl ay
	>>		>>
	<<		<<

Original		Rechange	
	Recor d		Rec
	I nf o		I nf o
	Up		Up
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Vol +		Vol +
	Lef t		Lef t
	Vol -		Vol -
	OK		Ok
	Cl ear		Exi t
	SP/ LP		For mat
	Ti mer On/ Of f		AV
	Ti mer On/ Of f		Sl eep
	Audi o		Dual
	I ndex		Smar t

Original	Rechange	Original	Rechange
DUB	3D		
Moni t or	Medi a		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
Digital FX PIP	PIP	DISC NAV LIST	List
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
OSD	Format	PICTURE FORMAT	Format
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
Clear	?	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	0	0	0
	Mute	MUTE	Mute
	Info	DISPLAY INFO	Info
Timer/SV	Z	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
Timer/SV	Z	PROG SLEEP	Sleep
	Up / CH +	+ CH	Ch +
	Up / CH +		Up
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
SP/LP	TXT	HOME SMART	Smart
	Down / CH -		Down
	Down / CH -	CH −	Ch -
Timer on	TV-G	SEARCH TV/R	TV/R
	Record	REC MODE	Rec
Dub	DUB.	SETTINGS OPT	Options
Index	Index	APP MEDIA	Media
Audio	Audio	SOUND DUAL	Dual
Monitor	Monitor	REPEAT TEXT	Text