Original		Rechange	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Red / Eject	A	Red
	Red / Eject	ZOOM	Eject
TITLE	Green / Title	B	Green
DVD SETUP	Yellow / DVD	C	Yellow
DVD SETUP	Yellow / DVD	SETTINGS OPT	Options
A-B	Blue / A-B	D	Blue
	<<[≡o]		<<
	>>[≡?]		>>
	I<<[≡+]		I<<
	>>I[≡..]		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
ANGLE	Angle / [≡i]	HOME SMART	Smart
TEXT	Return / Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
TEXT	Return / Text	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
MENU/INFO	Menu / Info	DISPLAY INFO	Info
MENU/INFO	Menu / Info	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Source	TIMER AV	AV
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ CH	CH+	+ CH	Ch +

Original		Rechange		Original	Rechange
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -		
REP	REP	REC MODE	Rec		
CH –	CH-	CH –	Ch -		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
0	0	0	0		
RECALL/GOTO	Recall / Goto	RETURN BACK	Back		