Mandis shop

Panasonic 6451058157

Original		Rechange	
POWER		Power	
AUTO SETUP		Auto	
COMPUTER 1		Video / Comp	Comp / Video
COMPUTER 2		Shift + Mode	Shift + Mode
HDMI		Mode	Mode
VIDEO		Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
S-VIDEO		Focus / Volt	Volt / Focus
COMPONENT		Invert / 3D	3D / Invert
DIGITAL LINK		Shift + Menu	Shift + Menu
▲		▲	Up
▼		▼	Down
>		>	Right
<		<	Left
ENTER		Enter	Enter
MENU		Menu	Menu
SCREEN		Source	Source
KEYSTONE		Shift + ▲	Shift + Up

Original		Rechange	
INFO.	INFO	Info / Help	Help / Info
LAMP	LAMP	Shift + Auto	Shift + Auto
FREEZE	FREEZE	Timer / Freeze	Freeze / Timer
AV MUTE	AV MUTE	Mute / Blank	Blank / Mute
P-TIMER	P-TIMER	Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer
+ D.ZOOM	D.ZOOM +	Play / +	+ / Play
D.ZOOM −	D.ZOOM -	Stop / −	- / Stop
+ VOLUME	VOL +	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME −	VOL -	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
IMAGE	IMAGE	Aspect / Eco	Eco / Aspect
MUTE	MUTE	Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute

https://tout-telecommandes.fr/fr/Panasonic/1064769-66178-telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-6451058157.html