Original	Rechange
POWER	Power
MUTE	Mute / Dimmer
V. FORMAT	Picture / Format
SLEEP	Sleep / Timer
TEXT	Text / Goto
TV / Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Docs	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
0	0

Original	Rechange
Recall	Back / Return
VOL+	Vol +
MENU	Menu / Home
EXIT	Exit / Cancel / Clear
CH+	CH+ / Page+
VOL-	Vol -
UP	Up
CH-	CH- / Page-
LEFT	Left
OK	OK
RIGHT	Right
PAGE DOWN	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /
DOWN	Down
PAGE UP	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /
FAV	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide / EPG / -/--
INFO	Info / Angle

Original	Rechange
SELECT	Smart / List
RED	Red / Netflix / Search
GREEN	Green / APP / Repeat
YELLOW /	Yellow / YouTube / Repeat
YELLOW /	Audio / Lang I/II
BLUE /	Blue / Prime Video / Random
BLUE /	Subtitle / EQ
PLAY	Play / Slow
STOP	Stop / Hold
PAUSE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec / Rec Mode
Doc	Shift + Green / APP /
STEP	Shift + Pause / Step /
REW	<< / Tune-
FWD	>> / Tune+
ZOOM	Zoom / Size
>| <	Shift + Stop / Hold

Original	Rechange
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
SAT	Shift + 0
PHOTO	Display / Media
BOOK	Shift + Blue / Prime
OPEN BOOK	Shift + Yellow / YouTube /