Original		Rechange	
	Power		Power
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
•	.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	You Tube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Internet	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange	
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	☼	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
ZOOM+	Right/Zoom+		Right
ZOOM-	Left/Zoom-		Left
OK	OK	OK	OK
	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	=	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH LIST	CH.List	LIST SMART	Smart / List
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
CC	CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
I<		PRESET-	I<< / Preset-
Stop		HOLD	Stop / Hold
Play		SLOW	Play / Slow
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>I		PRESET+	>>I / Preset+
<<		TUNE-	<< / Tune-

Original		Rechange	
>>		TUNE+	>> / Tune+
MTS	MTS	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top